

## Rozvaděč RP-23

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WL01	RP-23	CYKY	5Jx4	RVO-III	5	5	2320	2.NP
WL01	RP-23	CYA	6 ZŽ	RVO-III	5			2.NP
WL02	RP-23	CYKY	3Jx1,5	E1	25	25	2320	nap. VZT 01 E1
WL02	RP-23	CYA	4 ZŽ	E1	25			nap. VZT 01 E1
WL03	RP-23	CYKY	5Jx1,5	E2	25	25	2320	nap. VZT 01 E2
WL03	RP-23	CYA	4 ZŽ	E2	25			nap. VZT 01 E2

Stávající kabely - napájení RP-23 a RJ-43 budou připojeny zpět do rozvaděče RP-23.

## Rozvaděč RVO-III

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WL11	RVO-III	CYKY	3Jx1,5	E1	25	25	2320	nap. VZT 02A E1
WL11	RVO-III	CYA	4 ZŽ	E1	25			nap. VZT 02A E1
WL12	RVO-III	CYKY	5Jx1,5	E2	25	25	2320	nap. VZT 02A E2
WL12	RVO-III	CYA	4 ZŽ	E2	25			nap. VZT 02A E2
WL13	RVO-III	CYKY	3Jx1,5	E1	15	15	2320	nap. VZT 02B E1
WL13	RVO-III	CYA	4 ZŽ	E1	15			nap. VZT 02B E1
WL14	RVO-III	CYKY	5Jx1,5	E2	15	15	2320	nap. VZT 02B E2
WL14	RVO-III	CYA	4 ZŽ	E2	15			nap. VZT 02B E2

Externí povely nezahrnuté ve specifikaci profese VZT

### VZT 01 - 1.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT 01	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT 01	CYKY	2Ox1,5	E7	8	8	2316	tlačítko 1.07
WC12.1	VZT 01	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12	VZT 01	CYKY	2Ox1,5	E71	15	15	2316	tlačítko 1.08
WC13	VZT 01	CYKY	2Ox1,5	E5	15	15	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT 01	CYKY	2Ox1,5	E4	15	15	2316	uzavírací klapka
WC15	VZT 01	SYKFY	2x2x0,5	E3	3	3	2316	čidlo CO2
WC16	VZT 01	SYKFY	5x2x0,5	E6	8	8	2316	ovladač

### VZT 02A - 2.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT 02A	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT 02A	CYKY	2Ox1,5	E7	8	8	2316	tlačítko 2.07
WC12.1	VZT 02A	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12	VZT 02A	CYKY	2Ox1,5	E71	15	15	2316	tlačítko 2.08
WC13	VZT 02A	CYKY	2Ox1,5	E5	15	15	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT 02A	CYKY	2Ox1,5	E4	15	15	2316	uzavírací klapka
WC15	VZT 02A	SYKFY	2x2x0,5	E3	3	3	2316	čidlo CO2
WC16	VZT 02A	SYKFY	5x2x0,5	E6	8	8	2316	ovladač

### VZT 02B - 2.NP

OZN..	ODKUD	TYP KABELU	PRŮŘEZ	KAM	DĚLKA (m)	V TRUBCE (m)	TRUBKA	POZNÁMKA
WC11.1	VZT 02B	CYKY	2Ox1,5	E7	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC11	VZT 02B	CYKY	2Ox1,5	E7	15	15	2316	tlačítko 2.22
WC12.1	VZT 02B	CYKY	2Ox1,5	E71	0,5	0,5	2316	vývod spínače
WC12	VZT 02B	CYKY	2Ox1,5	E71	20	20	2316	tlačítko 2.22
WC13	VZT 02B	CYKY	2Ox1,5	E5	15	15	2316	kouřové čidlo
WC14	VZT 02B	CYKY	2Ox1,5	E4	15	15	2316	uzavírací klapka
WC15	VZT 02B	SYKFY	2x2x0,5	E3	5	5	2316	čidlo CO2
WC16	VZT 02B	SYKFY	5x2x0,5	E6	5	5	2316	ovladač

Napájení tlačítek bude vyvedeno z ostré fáze z nejbližšího vypínače osvětlení.